XL6 / XL6M / XL6e OCS 产品手册



适用产品型号:HE-XL102, HE-XL1M2, HE-XL1E2,

HEXT350C112,HEXT280C112,HEXT351C112

- 12 通道开关量直流输入
 - 4 通道模拟量输入
 - 6 通道继电器输出

1 规格

1 规格			
		格	
		直流输入	
输入点数	数	12,其中	1 4 路可配置 HSC
公共端数	:量		1
输入电压剂	古围	12	VDC / 24 VDC
通道最大時	电压		35 VDC
输入阻抗	<u> </u>		10 K 欧
输入电流		944	
ON 限值		逻辑 mA	负 逻辑 -1.6 mA
OFF 限值		mA	-2.1 mA
ON 限值电			8 VDC
OFF 限值申			3 VDC
OFF 到 ON 的响	应时间		1 ms
ON 到 OFF 的响]应时间		1 ms
		10 kHZ	累加/脉冲,边沿
HSC 最大規	万率	5 kHZ	质率/脉冲、宽度
		2. 5	kHZ 正交计数
	开关量继		
输出点数			3 路继电器
公共端数			6
単通道最大输		3 A - 25	0 VAC , 阻性负载
最大输出总		3 A - 23	
			5 A
最大输出时	电 压	275 VAC , 30 VDC	
最大功率	杯	125	50 VA,150 W
耐压		1000 VAC	
额定电流下最大	大电压降	0.5 V	
寿命		无负载:5000000	
(详细参数见寿	命曲线)	额知	定负载:100000
最大开关组	新家		5载:300 次/分
	火 干	额度	建负载:20 次/分
类型	_	- 1	机械触点
响应时间			日描周期+10 ms
** 7 125 175		量输入	
输入通道	.致		4
 輸入范	Ħ	0 – 10 VDC	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	덴	0 - 20 mA	
安全输入电压	玉苑雨	4 - 20 mA -0.5 V 至 +12 V	
	_		流模式:100 欧
输入阻抗	几 ——	电压模式:500K 欧	
精度		10 位	
%AI 寄存器比		32000 分度	
最大过电		35 mA	
转换速度	隻	每扫描周期转换一次	
05:00:5	. No. 34		20 mA,1.00%
25℃时最大 		0 – 20 mA,1.00%	
		0 – 10 VDC,1.50%	
滤波		160 Hz Hash 滤波器 1-128 扫描周期滤波器	
通用规格			
电源要求	电源要求		2.04)/D0
(稳态)	500 mA @ 24\/DC		@ 24VDC
电源要求	· -		@ 34\\DC DC
(浪涌)	30A,4N	i iiio (<u>w</u> 24VDC - DC
电压允许范围		10-30	VDC
相对湿度	0 - 95%RH ,无凝露		
			钟(环境温度 25℃)
PJ VI /II /X	サルス左下	1.00 /	vi (つ). Og mit/文 てつ ()

通用规格		
运行环境温度	-10℃ 至 +60℃	
端子类型	螺丝安装,5mm,可移动	
重量	26.5 盎司(0.751 千克)	
CE	请于以下页面查看详细信息:	
UL	http://www.heapg.com/Pages/TechSupport/ProductCert.html	
显示设备	5.7"VGA TFT	
屏幕分辨率	320 X 240	
画面存储器	2.75 MB	
扫描速率	控制器 0.2mS/K	
显示寿命	大于 40000 小时(50%亮度,25℃)	
按键	5 个用户自定义按键,1 个系统按键	
最大页面数量	1023 页	
显示颜色	32768 色 / 16 灰度级(仅 XL6M)	
	外部接口规格	
串口	2 个串口 - 都可配置为 RS232 或 RS485	
以太网	10/100Mbps - 线序自适 应	
USB-A	用于连接 USB 闪存盘	
USB-B	Mini B 口可用于编程,Envision	
MicroSD ★	最大支持 2GB, 可用于装载程序,	
WIGLOOD K	数据存储,截取屏幕	
CAN	用于连接远程 I/O,控制器和第三方设备,编程	
支持的 I/0	SmartStix , SmartMod , SmartBlock , SmartRail	



HE-XL102/ HE-XL1E2/ HE-XL1M2


注意: PWM 的最大输出频率为 65KHz

2 安装

- 1. 在安装之前,请先查看 OCS XL10e 系列手册(MAN0883),观察面板布局设计和安装距离/间距的要求。
- 2. 切割柜体上的前面板。
- 3. 把 OCS 控制器从切割出的缺口中推入,填充垫片须在柜体主面板和 OCS 控制器之间。


注意:如果开口尺寸有误,不要把 0CS 控制器强行推入,否则可能会损坏 0CS 控制器。

- 4. 安装并锁紧金属卡子(控制器自带),直到垫片和主面板密封紧密为止。
- 5. 使用提供的端子将各种电缆,如通信,编程,电源,CsCAN等连接到对应的端口。
- 6. 开始配置步骤。



XL6 / XL6M /XL6e 上有 4 个金属卡子安装孔。

设备和面板开孔尺寸



MAN0885-04-CN 规格/安装 端口 可移动存储卡 插槽 **USB** Mini B USB 5 针 编程口 用户屏幕 以太网 仅 XL6e **USB** USB A □ Mi cro SD 存储卡插槽: 使用 Micro SD 卡可进行数据记录,下载程序等功能。 Horner 的 Mi cro SD 卡订货号: HE-MC1 USB A 口: 可连接闪存盘 串口 MJ1/MJ2: (RS232/RS485) 可用作 Cscape 编程或和其他设备通信。 串口通信 以太网端口:可用作 Cscape 编程或和其他设备通信。 MJ1 MJ2 USB B口: 可用于 Cscape 编程或 Envision 软件通信。 CAN 端口: 可用作 Cscape 编程或和其他设备通信。 拨动开关 ARLUALIA RALUALIA DE CAN 通信 电源 以太网

USB USB A □ 仅 XL6e

4.1 串口通信:

MJ1: (RS232/RS485) 可用作 Cscape 编程或 和其他设备通信

MJ2: (RS232/RS485) 可用作和其他设备通信



Pin	MJ1	Pins	MJ2	Pins
	信号	方向	信号	方向
8	TXD	OUT	TXD	OUT
7	RXD	IN	RXD	IN
6	0 V	Ground	0 V	Ground
5*	+5 60mA	OUT	+5 60mA	OUT
4	RTS	OUT	TX-	OUT
3	CTS	IN	TX+	OUT
2	RX-/TX-	IN / OUT	RX-	IN
1	RX+/TX+	IN / OUT	RX+	IN

端口和功能		
功能	端口1 (MJ1)	端口2 (MJ2)
RS-232	-	1
硬件握手	1	Х
编程	1	Х
梯形图功能控制	1	~
可下载串口协议	~	1
RS485全双工	Х	1
RS485半双工	1	1

MJ2 口在全双工和半双工模式下的针脚定义



Pin	MJ2	Pins
	信号	方向
8	TXD	OUT
7	RXD	IN
6	0 V	Ground
5*	+5 60mA	OUT
4	TX-	OUT
3	TX+	OUT
2	TX-/RX-	IN/OUT
1	TX+/RX+	IN/OUT

* +5V 60mA Max

MJ2口半双工模式



Pin	MJ2 Pins		
	信号	方向	
8	TXD	OUT	
7	RXD	IN	
6	0 V	Ground	
5*	+5 60mA	OUT	
4	TX-	OUT	
3	TX+	OUT	
2	RX-	IN	
1	RX+	IN	

* +5V 60mA Max


MJ2口全双工模式

4.2 外部拨动开关设置

从 XL6e 侧面可看到如下 4 个拨动开关

拨动开关是为 MJ1 和 MJ2 封终端电阻所用。出厂时, 其均在未启用(OFF)状态。

要使用对应的终端电阻, 按说明把对应的开关拨 至启用(ON)状态。



开关1:

ON 启用 MJ2 口 RS485 终端电阻 OFF 不启用 MJ2 口 RS485 终端电阻

开关2和开关3:

都为 ON 时 MJ2 口为半双工模式 都为 OFF 时 MJ2 口为全双工模式

开关 4:

ON 启用 MJ1 口 RS485 终端电阻 OFF 不启用 MJ1 口 RS485 终端电阻

4.3 CAN 网络端子及接线



CAN 骗子 当连接 CAN 网络时请使用该端子 额定扭矩 0.5-0.78 Nm


	CAN 端子针脚定义				
	针脚	信号	信号描述	方向	
	1	V -	CAN 共地-黑色	-	
	2	CN_L	CAN 数据低-蓝色	IN/OUT	
Ī	3	SHLD	屏蔽地-无色	-	
]ء	4	CN_H	CAN 数据高-白色	IN/OUT	
	5	V+(NC)	无连接-红色	-	

4.4 以太网端口

速度	10/100Mbps 以太网
模式	半双工或全双工
自动协商	支持 10/100Mbps 和半/全双工
端子类型	带屏蔽的 RJ45 接头
线型(推荐)	5 类非屏蔽线(或更好)
端口	线序自适应(Auto MDI/MDI-X)

MAN0885-04-CN 規格/安装

4.5 电源端子和接线



电源端子 连接至大地 提供 10-30V 直流电源 额定扭矩 0. 5-0. 78 Nm


电源端子针脚定义		
针脚	信号	信号描述
1	Ground	接地
2	V -	电源输入端 0V
3	V+	电源输入端正极

5 接线及跳线

根据输入/输出的不同类型,选择合适的跳线方式。


接线规格

- 当连接开关量 I/O 点时,请使用下面的 线缆或与之参数相同的其他线缆: Belden 9918, 18AWG(0.8mm²)或更粗
- 当连接模拟量 I/O 点时,请使用下面的 线缆或与之参数相同的其他线缆: Belden 8441,18AWG(0.8mm²)或更粗
- 当连接 CAN 总线时,请使用下面的线缆或与之参数相同的其他线缆:
 Belden 3084,24AWG(0.2mm²)或更粗



5.1 I/O **跳线设定**(JP1-JP2)







注意: 配置 JP2 跳线端子时, 4 个通道可分别单独配置。

注意: Cscape 内的配置信息须同所选 IO 跳线设定相同。


5.2 接线示意





6 数字滤波


滤波系数的滤波效果可由下图显示.



数字滤波:上图显示了模块对温度变化响应的数字滤波效果 (通过在Cscape 中调整滤波系数)

7 寿命曲线

继电器寿命曲线



8 1/0 寄存器表

寄存器	描述
%I1 至%I24	开关量输入
% 32	输出故障
%I25 至%I31	保留
%Q1 至%Q16	开关量输出
%Q17	将 HSC1 通道的累加器清 0
%Q18	累加计数模式:将 HSC2 通道的累加器清 0 正交计数模式 1-2:将累加器 1 复位到最大值-1
%Q19	将 HSC3 通道的累加器清 0
%Q20	累加计数模式:将 HSC4 通道的累加器清 0 正交计数模式 3-4:将累加器 3 复位到最大值-1
%Q21 至%Q32	・
%AI1 至%AI4	模拟量输入
%AI5 , %AI6	HSC1 累加器
%AI7 , %AI8	HSC2 累加器
%AI9 , %AI10	HSC3 累加器
%AI11 , %AI12	HSC4 累加器
7071111 , 7071112	TOUT MAIN
%AQ1 , %AQ2	PWM1 占空比
%AQ3 , %AQ4	PWM2 占空比
%AQ5 , %AQ6	PWM 预分频
%AQ7 , %AQ8	PWM 周期
%AQ9 至%AQ14	模拟量输出
注意: 不是所有	. 頁的 XLe 设备均含有表中列出的所有 I/0 点

9 技术支持

若要获取帮助和技术更新,请联系以下技术支持信息:

北美: 中国:

电话:317 916-4274 电话:022-23367571 传真:317 639-4279 传真:022-23662715

网站:<u>http://www.heapg.com</u> 网站:<u>http://www.hornerchina.com.cn</u>

邮箱:techsppt@heapg.com 邮箱:info@hornerchina.com.cn

10 安全

产品上的相关符号表示以下含义:



警告: 电气危害



警告:请查阅手册相关

该设备仅适用用于防爆等级 Class 1, Division 2, Group A, B, C, D 或无危害场合.

警告-爆炸危害-在电源切断后或无危害场合才允许断开设备连接。

警告:为避免受电击或烧伤,在连接任何设备时必须保持接地。

警告: 为避免火灾,电击或物理伤害,这里强烈建议在电源输入端安装熔断

器,安装时熔断器应尽可能靠近电源输入端。

警告: 为避免火灾或电击危险,更换熔断器时应使用相同的类型。

警告: 如果熔断器多次熔断,在找出线路异常之前请先不要再安装新的熔断器和使用设备。

警告-爆炸危害-其他组件可能会削弱对防爆等级 Class 1,Division 2 的适应性

警告: USB 口仅限维护时使用。在有危害场合下不要使 USB 设备一直保持连接

警告-爆炸危害-只有在无危害场合下才能更换电池。

警告: 电池处置不当可能会有爆炸危险。不要分解电池,不要对电池充电,也不要把电池置于火中。

警告: 只有具有电气资质并对该设备的构成和操作以及工作环境熟悉的人员才能安装,调试,操作,维护该设备。在使用前,应当阅读并理解该手册以及与其相关的其他手册。预防措施不当或操作不当可能会造成严重的人身伤害甚至危及生命。

该设备遵循 FCC Part 15 规范。该规范主要针对以下两种情况:

- 1. 该设备不会产生严重的干扰。
- 2. 该设备必须能承受一定程度的干扰,包括可能会造成未知操作的干扰

电磁辐射标准:按标准要求,一枚磁环(HORNER 产品订货号 FBD006)须安装在AC/DC 线路的线路上。

- ◆ 安装设备时须遵守所有适用守则和标准。
- ◆ 无论进行何种类型连接时,都应坚持使用如下安全措施:
- 在试图做任何连接之前,先将电源端子接地。
- 当连接到电路或脉冲启动设备前,先断开其相连的断路器。
- 不要在线路带电的情况下连接电源线。
- 先安装控制器,再连接要监控的电路。
- 按照当地规范和现场实际情况选择合适的电源布线方式。
- 连接电源电路时应穿戴好防护眼镜,绝缘手套等个人防护用品。
- 连接电源电路之前应确保双手,鞋和地板干燥。
- 连接端子线路前确保设备处于关闭状态。
- 在连接任何线路前确保设备处于断电状态。
- 每次使用前,请检查电缆绝缘层是否断开或开裂。如果电缆有缺陷应立即更换。

未经 HORNER APG, Inc 之允许,该手册的任何部分都不可被转载或改写。如有变动,恕不另行通知。